



Клапан линейного давления (2 - ого поколения) ZF8HP45, ZF8HP55, ZF8HP70

Номер комплекта:

TRS2200102CG1A

Состав комплекта TRS:

- Клапан
- Бустер

Инструкция по монтажу

1. Разборка

- 1.1. Извлеките стопорный штифт и сохраните их для повторного использования
- 1.2. Извлеките все составные компоненты клапана из отверстия и утилизируйте их
- 1.3. Извлеките пружину из отверстия и сохраните её для повторного использования

2. Подготовка отверстия

- 2.1. Разверните отверстие под клапан линейного давления
- 2.2. Набор инструмента для этой операции (поставляется отдельно): **TRS2200302RT1S** и фиксирующий стол
- 2.3. Состав инструмента **TRS2200302RT1S**:
 - развертка
 - втулка
 - направляющая

3. Установка и сборка

- 3.1. Убедитесь, что стружка от разворачивания удалена из отверстия
- 3.2. Установите оригинальную пружину в отверстие
- 3.3. Установите клапан TRS из комплекта в отверстие углублением для пружины внутрь
- 3.4. Установите бустер TRS в сборе с клапаном бустера из комплекта в отверстие
- 3.5. Установите на место оригинальный стопорный штифт

4. Тестирование

- 4.1. Проведите вакуумные испытания в указанных портах.
Рекомендуемый минимум: **а - 20 in.Hg, б - 18 in.Hg**



Клапан

Плунжер

Бустер

